




RÉCEPTEUR BLUETOOTH® JACK 3.5MM
3.5MM BLUETOOTH® AUDIO RECEIVER



INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI


CARBTKIT5

NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous l'eau ou dans des endroits trop humides.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil
- Utilisez/conserved uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre -10°C et 60°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- T'nB décline tout responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Il est conseillé de protéger la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter des dommages dû à une chute.
- Maintenez le clapet de sécurité bien fermé afin d'empêcher l'infiltration d'eau dans le circuit et les parties internes du produit.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil
- Ne laissez pas l'appareil près d'objets tranchants cela pourrait le rayer ou l'endommager



1. DESCRIPTION

- 1- Voyant lumineux
- 2- Bouton multifonctions
- 3- Port micro USB
- 4- Câble audio 3.5mm
- 5- Vol(+)/suivant
- 6- Vol(-)/Précédent
- 7- Micro

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x CARBTKITS Récepteur
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Câble micro USB/USB

3. CHARGE

Le transmetteur est équipé d'une batterie rechargeable. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

- A. Utilisez le câble micro USB fournis, branchez-le à un port USB standard et il se mettra en charge automatiquement.
- B. La charge complète dure environ 2 heures
- C. Le voyant rouge (1) brille en continu durant la charge ; le voyant bleu (1) s'allume lorsque la charge est terminée.
- D. Vous pouvez charger et utiliser le transmetteur simultanément

4. UTILISATION

ON/OFF: Appuyez longtemps sur le bouton multifonctions (2) pour allumer et éteindre l'appareil.

Arrêt automatique : L'appareil se met automatiquement en mode veille s'il n'est pas connecté après 3 minutes. Après 12 minutes il s'éteint automatiquement.

Étapes :

- A. Insérez l'embout jack (4) sur un port aux de votre système audio
- B. Allumez l'appareil, un voyant rouge et bleu (1) clignote alternativement
- C. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter et sélectionner « CARBTKITS »
- D. Une fois la connexion établie, le voyant bleu (1) clignote plus lentement
- E. Appuyez sur le bouton multifonctions (2) une fois pour démarrer la lecture ou mettre en pause. Appuyez longuement sur la molette pour régler le volume, brièvement pour changer de chansons (5) / (6).
- F. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton multifonctions (2) pour répondre, appuyez une nouvelle fois pour raccrocher.
- G. Appuyez 2 fois sur le bouton multifonctions (2) pour refuser un appel
- H. Appuyez 2 fois sur le bouton multifonction (2) pour recomposer le dernier appel.

Conseils :

- 1- Les appareils Bluetooth utilisent différentes puces et protocoles, par conséquent le temps de recherche et de connexion sera différent.
- 2- Si la connexion échoue ou ne parvient pas à se connecter pendant un moment, éteignez l'appareil et réessayez.

5. CARACTERISTIQUES

Tension de charge	5V
Capacité de la batterie	100 mAh
Type de batterie	Lithium rechargeable
Autonomie en marche	5 h
Fréquence Bluetooth	2402 MHz-2480 MHz
Version Bluetooth	V4.2 avec A2DP, AVRCP, HFP
Connecteur jack	Jack mâle 3.5mm
Chargement de la batterie	Câble USB/micro USB 95 cm
Temps de charge	2 h
Distance de portée	10 mètres

6. DIAGNOSTIC DES PROBLEMES

En cas d'un des problèmes suivants, essayez d'adopter l'une des solutions ci-dessous. Veuillez nous contacter si le problème persiste. N'essayez pas de désassembler l'appareil ou de le réparer par vous-même. Si l'adaptateur audio Bluetooth ne fonctionne pas normalement :

Vérifiez que l'appareil est sous tension

Veuillez brancher le chargeur pour vérifier si la batterie est faible

Vérifiez que le mode de l'appareil est celui qui convient et que le câble audio de 3.5mm est branché sur la prise aux. Vérifiez le mode de fonctionnement suivant le voyant lumineux.

En cas d'impossibilité de coupler un appareil Bluetooth par exemple un casque Bluetooth, rapprochez-le de l'adaptateur ou redémarrez ce dernier.

BESOIN D'AIDE ?


Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.t-nb.com.

OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- The power supply of your device must match the initially designed original specifications.
- Never use your device under water or in places that are too damp.
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your device.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between -10 °C and 60 °C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not disassemble your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subjected to impact or is damaged.
- To avoid the risk of electrocution, unplug your device from the main power supply and from any device before cleaning it or if you are not using it.
- T'nB declines any liability in case of misuse of the product or use with a device with incompatible electrical characteristics.
- It is recommended to protect the battery when not in use to avoid damage from a fall.
- Keep the safety cover securely closed to prevent water from entering the system and the internal parts of the product.
- Do not use abrasives to clean the device.
- Do not leave the device near sharp objects that could scratch or damage it.



1. DESCRIPTION

- 1- Indicator light
- 2- Multi-functional button
- 3- Micro USB port
- 4- 3.5mm audio plug
- 5- Vol(+)/Next
- 6- Vol(-)/Previous
- 7- Mic

2. PACKAGE CONTENTS

- 1 x CARBTKITS Audio receiver
- 1 x Instruction manual
- 1 x micro USB/USB cable

3. CHARGING

The transmitter is equipped with a rechargeable battery. It is recommended that the battery is fully charged before first use.

- A. Use the micro USB cable supplied. Plug it into a standard USB port and it will automatically charge itself.
- B. The full charge takes about 2 hours
- C. The red light (1) lights up continuously during charging; the blue light (1) lights up when charging is complete.
- D. You can charge and use the receiver simultaneously

4. USE

ON/OFF: Press and hold the multifunction button (2) to turn the unit on and off.

Auto Power Off: The unit automatically switches to standby mode if it is not connected after 3 minutes. After 12 minutes it switches off automatically.

Steps :

- A. Insert the jack plug (4) into an AUX port on your audio system
- B. Switch on the device, a red and blue light (1) flashes alternately
- C. Activate the Bluetooth function on the device you want to connect to and select «CARBTKITS».
- D. Once the connection is established, the blue light (1) flashes more slowly
- E. Press the multi-function button (2) once to start playback or pause. Press and hold the button to adjust the volume, press and hold it briefly to change songs (5) / (6).
- F. When you receive a call, press the multi-function button (2) to answer, press it again to hang up.
- G. Press the multi-function button (2) twice to reject a call
- H. Press the multi-function button (2) twice to redial the last call.

Advice:

- 1- Bluetooth devices use different chips and protocols, so the search and connection time may be different.
- 2- If the connection fails or fails to connect for a while, turn off the device and try again.

5.FEATURES

Charging voltage	5V
Battery capacity	100 mAh
Type of battery	Lithium - rechargeable
Run time	5 h
Bluetooth frequency	2402 MHz-2480 MHz
Bluetooth Version	V4.2 with A2DP, AVRCP, HFP
Connector	3.5mm male plug
Charging the battery	USB/micro USB 95cm cable
Charge time	2 hours
Range	10 metres

6. TROUBLESHOOTING

If you have any of the following problems, try to use one of the solutions below. Please contact us if the problem persists. Do not attempt to disassemble or repair the unit yourself. If the Bluetooth audio receiver does not work normally :
Check that the power is on.
Please connect the charger to check if the battery is low
Check that the device mode is the correct one and that the 3.5mm audio cable is connected to the AUX socket. Check the operating mode according to the indicator light.
If it is not possible to pair with a Bluetooth device, such as a Bluetooth headset, bring it closer to the receiver or restart the receiver.

NEED HELP ?

We are committed to providing high customer satisfaction and we would be pleased to hear from you at info@t-nb.com. For servicing, troubleshooting and other information on this product, please visit our website: www.t-nb.com.

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Enhorabuena por su compra y gracias por la confianza depositada en T'nB. Nuestros productos cumplen los reglamentos y las normativas vigentes. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad antes de utilizar este dispositivo, y que conserve el presente manual.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación de su dispositivo debe corresponderse con las características originales inicialmente previstas.
- No utilice nunca su dispositivo bajo la lluvia o en lugares demasiado húmedos.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Utilice y conserve su dispositivo únicamente en entornos con temperaturas comprendidas entre -10 °C y 60 °C.
- Conserve su dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte su dispositivo y no intente repararlo por su cuenta.
- No utilice su dispositivo en caso de que este haya recibido un impacto o haya sufrido daños.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desenchufe su dispositivo de la alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- T'nB rechaza cualquier responsabilidad en caso de mala utilización del producto o de uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Se recomienda proteger la batería cuando no la esté utilizando para evitar daños debidos a caídas.
- Mantenga la tapa de seguridad bien cerrada para impedir la infiltración de agua en el circuito y las partes internas del producto.
- No utilice productos abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No deje el dispositivo cerca de objetos afilados, ya que podrían rayarla o deteriorarla.



1. DESCRIPTION

- 1- Indicador luminoso
- 2- Botón multifunción
- 3- Puerto micro-USB
- 4- Cable audio 3,5 mm
- 5- Vol(+)/siguiente
- 6- Vol(-)/anterior
- 7- Micrófono

2. CONTENIDO

- 1 x CARBTKIT5 Receptor
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Cable micro-USB/USB

3. CARGA

El dispositivo dispone de una batería recargable. Se recomienda cargar la batería por completo antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

- A. Conecte el cable USB suministrado a un puerto estándar, la carga se iniciará automáticamente.
- B. La duración de una carga completa es de aproximadamente 2 horas.
- C. Durante la carga, se encenderá una luz roja (1) de forma continua. Una vez finalizada la carga, el indicador luminoso se volverá azul (1).
- D. El transmisor puede cargarse y funcionar simultáneamente.

4. FUNCIONAMIENTO

ON/OFF: pulse prolongadamente el botón multifunción (2) para encender y apagar el dispositivo.

Apagado automático: tras 3 minutos sin conexión, el dispositivo pasará a modo reposo automáticamente. Tras 12 minutos, se apagará automáticamente.

Pasos:

- A. Introduzca la toma jack (4) en un puerto aux del sistema de audio.
- B. Encienda el dispositivo, el indicador luminoso parpadeará en azul y rojo (1).
- C. Active la función Bluetooth en el dispositivo que desea conectar y seleccione «CARBTKIT5»
- D. Una vez conectado, el indicador azul (1) parpadeará más lentamente.
- E. Pulse el botón multifunción (2) una vez para iniciar la reproducción o poner el dispositivo en pausa. Pulse prolongadamente la rueda para ajustar el volumen y brevemente para cambiar de canción (5)/(6).
- F. Para contestar a una llamada entrante, pulse el botón multifunción (2). Púlselo de nuevo para colgar.
- G. Pulse 2 veces el botón multifunción (2) para rechazar una llamada entrante.
- H. Pulse 2 veces el botón multifunción (2) para marcar el último número marcado.

Recomendaciones:

- 1- Los dispositivos Bluetooth emplean chips y protocolos diferentes, por lo que el tiempo de búsqueda y conexión varía.
- 2- Si aparece un fallo en la conexión o no logra conectarse pasado un tiempo, apague el dispositivo y vuelva a intentarlo.

5. CARACTERÍSTICAS

Voltaje de carga	5V
Capacidad de la batería	100 mAh
Tipo de batería	Litio recargable
Autonomía en funcionamiento	5 h
Frecuencia Bluetooth	2402 MHz-2480 MHz
Versión Bluetooth	V4.2 con A2DP, AVRCP, HFP
Conector jack	Jack macho 3,5 mm
Carga de la batería	Cable USB/micro-USB 95 cm
Tiempo de carga	2 h
Alcance	10 metros

6. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los problemas siguientes, intente aplicar una de las soluciones propuestas. Si el problema persiste, contacte con nosotros. No trate de desmontar o reparar el dispositivo usted mismo. Si el adaptador audio Bluetooth no funciona correctamente:

Compruebe que el dispositivo está encendido.

Conecte el cargador para comprobar si la batería está baja.

Verifique que el modo del dispositivo es el que corresponde y que el cable audio de 3,5 mm está conectado en la toma aux. Verifique el modo de funcionamiento según el indicador luminoso.

Si no logra emparejar un dispositivo Bluetooth, como por ejemplo unos auriculares Bluetooth, acérquelos al adaptador o vuelva encender este último.

¿NECESITA AYUDA?

En T-nb nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a info@t-nb.com. Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: www.t-nb.com.

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Nunca utilize o seu dispositivo em água ou em lugares molhados.
- Não colocar um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 60°C.
- Mantenha o seu aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a um choque ou danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- A T'nB não se responsabiliza pelo uso indevido do produto ou pelo uso com um dispositivo com características elétricas não compatíveis.
- Recomenda-se proteger a bateria quando não estiver a ser usada para evitar danos devido a uma queda.
- Mantenha o obturador de segurança bem fechado para evitar a infiltração de água no circuito e nas partes internas do produto.
- Não utilize produtos abrasivos para limpar o dispositivo
- Não deixe o dispositivo perto de objetos pontiagudos que o possam riscar ou danificar



1. DESCRIÇÃO

- 1- Indicador luminoso
- 2- Botão multifunções
- 3- Porta micro USB
- 4- Cabo de áudio 3,5mm
- 5- Vol(+)/seguinte
- 6- Vol(-)/anterior
- 7- Microfone

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x recetor CARBTKIT5
- 1 x Manual de utilização
- 1 x Cabo micro USB/USB

3. CARREGAMENTO

O transmissor está equipado com uma bateria recarregável. É recomendável carregar completamente a bateria antes da primeira utilização.

- A. Utilize o cabo micro USB fornecido, ligue-o a uma porta USB convencional e o carregamento inicia-se automaticamente.
- B. O carregamento completo demora cerca de 5 horas.
- C. O indicador vermelho (1) brilha de forma contínua durante o carregamento; o indicador azul (1) liga-se quando o carregamento terminar.
- D. Pode carregar e utilizar o transmissor em simultâneo

4. UTILIZAÇÃO

ON/OFF: Carregue longamente no botão multifunções (2) para ligar e desligar o dispositivo.

Paragem automática: O dispositivo coloca-se automaticamente em modo de stand-by se não for ligado após 3 minutos. Após 12 minutos ele desliga-se automaticamente.

Passos:

- A. Insira o conector (4) numa porta aux do seu sistema de áudio
- B. Ligue o dispositivo. Um indicador vermelho e azul (1) fica intermitente alternadamente
- C. Ativar a função Bluetooth no dispositivo que deseja ligar e selecione "CARBTKIT5"
- D. Assim que a ligação tiver sido estabelecida, o indicador azul (1) fica intermitente de forma mais lenta
- E. Pressione o botão multifunções (2) uma vez para iniciar a leitura ou colocar em pausa. Pressione longamente o botão de regulação para regular o volume, brevemente para mudar de faixa musical (5) / (6).
- F. Quando receber uma chamada, carregue uma vez no botão multifunções (2) para atender. Carregue mais uma vez para desligar.
- G. Pressione 2 vezes no botão multifunções (2) para rejeitar uma chamada

H. Pressione 2 vezes no botão multifunções (2) para voltar a ligar para o último número marcado.

Conselhos:

- 1- Os dispositivos Bluetooth utilizam diferentes chips e protocolos. Assim, o tempo de procura e de ligação será diferente.
- 2- Se a ligação falhar ou se a mesma não chegar a ser feita, desligue o dispositivo e volte a tentar.

5. CARATERÍSTICAS

Tensão de carregamento	5V
Capacidade da bateria	100 mAh
Tipo de bateria	Lítio recarregável
Autonomia em funcionamento	5 h
Frequência Bluetooth	2402 MHz-2480 MHz
Versão Bluetooth	V4.2 com A2DP, AVRCP, HFP
Conector	Conector macho 3,5 mm
Carregamento da bateria	Cabo USB/micro USB de 95 cm
Tempo de carregamento	2 h
Alcance	10 metros

6. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Se acontecerem as situações seguintes, tente adotar uma das soluções especificadas abaixo. Entre em contacto connosco se o problema persistir. Não tentar desmontar o dispositivo nem o reparar. Se o adaptador áudio Bluetooth não funcionar normalmente:

Verificar se o dispositivo está ligado

Ligar o carregador para verificar se a bateria está fraca

Verificar se o modo do dispositivo é o conveniente e se o cabo áudio de 3,5mm está ligado na tomada aux. Verificar o modo de funcionamento seguindo o indicador luminoso.

Em caso de impossibilidade de emparelhar um dispositivo Bluetooth, por exemplo uns auscultadores Bluetooth, aproxime o adaptador ou reinicie o mesmo.

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Para obter dados sobre manutenção, reparação, e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: www.t-nb.com.

RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche d'origine previste inizialmente.
- Non utilizzare mai il dispositivo sott'acqua o in luoghi troppo umidi.
- Non collocare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare/conservare il dispositivo solo in un ambiente dove la temperatura dove la temperatura è tra i -10°C e i 60°C.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo e non provare a ripararlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o è stato danneggiato.
- Per evitare rischi di folgorazione, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e di qualsiasi dispositivo prima di pulirlo o se non lo utilizzate.
- T'nB declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo inappropriato del prodotto o di utilizzo con un dispositivo dalle caratteristiche non compatibili.
- Si consiglia di proteggere la batteria quando non lo si utilizza per evitare danni dovuti a cadute.
- Tenere la valvola di sicurezza ben chiusa per impedire l'infiltrazione d'acqua nel circuito e le parti interne del prodotto.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire il dispositivo
- Non lasciare il dispositivo vicino ad oggetti affilati potrebbero colpirlo o danneggiarlo.



1. DESCRIZIONE

- 1- Spia luminoso
- 2- Tasto multifunzione
- 3- Porta micro USB
- 4- Cavo audio 3.5mm
- 5- Vol(+)/traccia successiva
- 6- Vol(-)/traccia precedente
- 7- Micro

2. CONTENUTO IMBALLAGGIO

- 1 x CARBTKIT5 Ricevitore
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo micro USB/USB

3. RICARICA

Il trasmettitore dotato di batteria ricaricabile. Si raccomanda di ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

- A. Utilizzare il cavo micro USB fornito, collegarlo a una porta USB standard e si metterà in carica in automatico.
- B. La ricarica completa dura circa 2 ore
- C. L'indicatore rosso (1) brilla di continuo durante la ricarica; l'indicatore blu (1) si accende quando la ricarica è terminata.
- D. Si può caricare e utilizzare il trasmettitore in contemporanea.

4. UTILIZZO

ON/OFF: Premere a lungo sul pulsante multifunzione (2) per accendere e spegnere il dispositivo.

Spegnimento automatico: Il dispositivo va automaticamente in standby se non è connesso dopo 3 minuti. Dopo 12 minuti si spegne automaticamente.

Passaggi:

- A. Inserire il jack (4) in un ingresso aux del sistema audio
- B. Accendere il dispositivo, un indicatore rosso e blu (1) lampeggia alternativamente
- C. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo che si vuole connettere e selezionare « CARBTKIT5 »
- D. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore blu (1) lampeggia più lentamente
- E. Premere sul tasto multifunzione (2) una volta per far partire la lettura o mettere in pausa. Premere a lungo sulla rotellina per regolare il volume, per poco per cambiare traccia musicale (5) / (6).
- F. Quando si riceve una chiamata, premere sul tasto multifunzione (2) per rispondere, premere un'altra volta per riagganciare.
- G. Premere 2 volte sul tasto multifunzione (2) per rifiutare una chiamata
- H. Premere 2 volte sul tasto multifunzione (2) per chiamare l'ultimo numero.

Consigli:

- 1- I dispositivi Bluetooth utilizzano diversi chip e protocolli, di conseguenza il tempo di ricerca e di connessione sarà diverso.
- 2- Se la connessione si perde o non ci si connette per un po', spegnere il dispositivo e riprovare.

5. CARATTERISTICHE

Tensione di ricarica	5V
Capacità della batteria	100 mAh
Tipo di batteria	Litio ricaricabile
Autonomia in uso	5 h
Frequenza Bluetooth	2402 MHz-2480 MHz
Versione Bluetooth	V4.2 con A2DP, AVRCP, HFP
Connettore jack	Jack maschio 3.5mm
Ricarica della batterie	Cavo USB/micro USB 95 cm
Tempo di ricarica	2 h
Distanza della portata	10 m

6. RISOLUZIONE PROBLEMI

In caso di presentasse uno dei seguenti problemi, provare una delle seguenti soluzioni. Contattaci se il problema persiste. Non provare a smontare il dispositivo o a ripararlo da soli. Se l'adattatore audio Bluetooth non funziona normalmente:

Verificare che il dispositivo sia sotto tensione

Collegare il caricatore per verificare se la batteria è scarica

Verificare che la modalità del dispositivo sia quello corretto e che il cavo audio di 3.5mm sia collegato alla presa aux. Verificare la modalità di funzionamento seguendo la spia luminosa.

In caso non si riesca a collegare a un dispositivo Bluetooth ad esempio delle cuffie Bluetooth, avvicinarlo all'adattatore o riavviare quest'ultimo.


OCCORRE AIUTO?

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: www.t-nb.com.

Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen. Vor Nutzung dieses Gerätes empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE WARNHINWEISE

- Die Stromversorgung Ihres Gerätes muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Ihr Gerät nie unter Wasser oder an zu feuchten Orten benutzen.
- Stellen Sie keine brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenstände in die Nähe Ihres Gerätes.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung benutzen/aufbewahren, wo die Temperatur zwischen -10°C und 60°C ist.
- Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ihr Gerät nicht auseinandernehmen und nicht versuchen, es selbst zu reparieren.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es angeschlagen oder beschädigt wurde.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker.
- T'nB lehnt jede Verantwortung im Falle eines Missbrauchs des Produkts oder der Verwendung mit einem Gerät mit nicht kompatiblen elektrischen Eigenschaften ab.
- Es ist ratsam, die Batterie bei Nichtgebrauch zu schützen, um Schäden durch einen Sturz zu vermeiden.
- Halten Sie den Sicherheitshahn dicht geschlossen, um das Eindringen von Wasser in den Kreislauf und die inneren Teile des Produkts zu verhindern.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, da diese es zerkratzen oder beschädigen können.



1. BESCHREIBUNG

- 1- Kontrollleuchte
- 2- Multifunktionsknopf
- 3- Micro USB-Anschluss
- 4- Audio-Kabel 3,5 mm
- 5- Lauter (+)/nächstes
- 6- Leiser (-)/Voriges
- 7- Micro

2. INHALT DER VERPACKUNG

- 1 x CARBTKIT5 Empfänger
- 1 x Gebrauchsanleitung
- 1 x USB-Micro Kabel/USB

3. AUFLADEN

Der Sender ist mit einer wieder aufladbaren Batterie ausgestattet. Es wird empfohlen, die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

- A. Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, schließen Sie es an einen Standard-USB-Anschluss an und es lädt sich automatisch auf.
- B. Das vollständige Aufladen dauert ca. 2 Stunden.
- C. Das rote Licht (1) leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft, das blaue Licht (1) leuchtet nach Beendigung des Ladevorgangs.
- D. Sie können den Sender gleichzeitig laden und verwenden.

4. GEBRAUCH

ON/ OFF: Drücken Sie lange auf den Multifunktionsknopf (2), um das Gerät auszuschalten.

Automatisches Ausschalten: Das Gerät geht, wenn es nicht nach 3 Minuten verbunden wird, automatisch in Stand-by. Nach 12 Minuten geht es automatisch aus.

Schritte:

- A. Stecken Sie den Klinenstecker (4) in einen Aux-Anschluss Ihres Audiosystems
- B. Schalten Sie das Gerät ein, eine Leuchte (1) blinkt abwechselnd rot und blau
- C. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, das Sie verbinden möchten und wählen „CARBTKIT5“ aus
- D. Nach der Verbindung blinkt die Leuchte (1) langsamer blau
- E. Drücken Sie den Multifunktionsknopf (2), um die Wiedergabe zu starten oder auf Pause zu gehen. Drücken Sie lange auf das Rädchen, um die Lautstärke einzustellen, kurz um die Lieder (5) / (6) zu wechseln.
- F. Bei eingehendem Anruf drücken Sie den Multifunktionsknopf (2), um ihn entgegenzunehmen, noch einmal, um aufzulegen.
- G. Drücken Sie zweimal auf den Multifunktionsknopf (2), um den Anruf abzulehnen
- H. Drücken Sie zweimal auf den Multifunktionsknopf (2) zur Wahlwiederholung.

DE

Ratschläge:

- 1- Bluetooth-Geräte verwenden unterschiedliche Chips und Protokolle, so dass die Such- und Verbindungszeit unterschiedlich ist.
- 2- Wenn die Verbindung fehlschlägt oder für eine Weile nicht hergestellt werden kann, schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es erneut.

5. EIGENSCHAFTEN:

Ladungsspannung	5 V
Kapazität der Batterie	100 mAh
Art der Batterie	Wieder aufladbare Lithium
Eingeschaltete Autonomie	5 h
Bluetooth Frequenz	2402 MHz – 2480 MHz
Bluetooth Version	V4.2 mit A2DP, AVRCP, HFP
Klinkenanschluss	3,5 mm Klinkenstecker
Aufladen der Batterie	USB-Kabel/Micro USB 95 cm
Ladezeit	2 h
Reichweite	10 Meter

6. PROBLEMDIAGNOSE

Wenn Sie eines der folgenden Probleme haben, versuchen Sie, eine der folgenden Lösungen. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn das Problem weiterbesteht.

Versuchen Sie nicht das Gerät auseinanderzunehmen oder es selbst zu reparieren. Wenn der Bluetooth-Audio-Adapter nicht normal funktioniert:

Überprüfen Sie, ob das Gerät unter Spannung steht

Verbinden Sie ihn mit dem Ladegerät, um zu überprüfen, ob die Batterie schwach ist

Überprüfen Sie, ob es der richtige Gerätemodus ist und ob das 3,5-mm-Audiokabel an den Aux-Anschluss angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Betriebsart gemäß der Kontrollleuchte.

Wenn es nicht möglich ist, ein Bluetooth-Gerät, wie beispielsweise ein Bluetooth-Headset, zu koppeln, bringen Sie es näher an den Adapter heran oder starten Sie ihn neu.

BRAUCHEN SIE HILFE?


Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: www.t-nb.com.

ONS DANKWOORD

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de voorschriften vóór het gebruik van dit toestel aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Uw toestel moet worden gevoed conform de initieel voorziene originele eigenschappen.
- Gebruik uw toestel nooit onder water of in te vochtige plaatsen.
- Plaats geen onbrandbaar voorwerp, explosieve stof of gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel. Gebruik/bewaar uw toestel enkel in een omgeving met een temperatuur tussen -10°C en 60°C.
- Bewaar uw toestel buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer uw toestel niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik uw toestel niet indien het een schok of beschadigingen ondergaan heeft.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden koppelt u uw toestel van de hoofdvoeding af voordat u het reinigt of wanneer u het niet gebruikt.
- T'nB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een verkeerd gebruik van het product of het gebruik met een toestel dat niet-compatibele elektrische eigenschappen heeft.
- Het wordt aangeraden de accu te beschermen wanneer u ze niet gebruikt om beschadiging door een val te vermijden.
- Houd de veiligheidsklep goed gesloten om waterinsijpeling in de interne delen van het product te vermijden.
- Gebruik geen schurende producten om het toestel te reinigen.
- Laat het toestel niet in de buurt van snijdende voorwerpen want het kan bekrast of beschadigd worden.



1. BESCHRIJVING

- 1- Verklipperlampje
- 2- Multi-functieknop
- 3- Micro USB-poort
- 4- Audiokabel 3,5mm,
- 5- Vol (+)/volgende
- 6- Vol (-)/vorige
- 7- Micro

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x CARBTKIT5 Ontvanger
- 1 x Gebruikshandleiding
- 1 x USB/USB microkabel

3. LADEN

De transmitter is uitgerust met een herlaadbare batterij. Het wordt aanbevolen de batterij volledig vóór het eerste gebruik op te laden.

A. Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel, sluit hem aan op een standaard USB-poort en hij zal automatisch beginnen laden.

B. Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.

C. Het rode verklipperlampje (1) blijft branden tijdens het laden. Het blauwe verklipperlampje (1) gaat branden wanneer het laden afgelopen is.

D. U kunt de transmitter tegelijkertijd laden en gebruiken.

4. GEBRUIK

ON/OFF: Druk lang op de multi-functieknop (2) om het toestel in- en uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen: Het toestel gaat automatisch naar de waakstand wanneer het niet na 3 minuten wordt aangesloten. Na 12 minuten Hierbij verklaart T'nB dat dit product conform de essentiële eisen en de andere pertinente bepalingen van de richtlijn 2014/30/E G is. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de website: www.t-nb.com schakelt het automatisch uit.

Stappen:

- A. Steek het jackuiteinde (4) in een poort van uw audiosysteem
- B. Schakel het toestel in, een blauw en rood verklipperlampje (1) knippert afwisselend
- C. Activeer de bluetoothfunctie op het toestel dat u wenst aan te sluiten en selecteer "CARBTKIT5"
- D. Nadat de aansluiting werd gedaan knippert het blauwe verklipperlampje (1) trager
- E. Druk eenmaal op de multi-functieknop (2) om het afspelen te starten of in pauze te zetten Druk lang op het instelwiel om het volume te regelen, kort om van track te wisselen (5) / (6).
- F. Wanneer u een oproep krijgt, drukt u op de multi-functieknop (2) om te antwoorden, druk nogmaals om in te haken.

- G. Druk 2 maal op de multi-functieknop (2) om een oproep te weigeren
 H. Druk 2 maal op de multi-functieknop (2) om het laatste oproepnummer opnieuw te vormen.

Advies:

- 1- De bluetoothtoestellen gebruiken verschillende chips en protocollen. Bijgevolg zal de zoek- en de aansluitijd verschillen.
- 2- Wanneer de aansluiting niet lukt of u op een bepaald ogenblik geen aansluiting kunt maken, schakelt u het toestel uit en herbegint u.

5. EIGENSCHAPPEN

Laadspanning	5V
Capaciteit van de batterij	100 mAh
Type batterij	Herlaadbare lithiumbatterij
Autonomie in werking	5 h
Bluetoothfrequentie	2402 MHz-2480 MHz
Bluetoothversie	V4.2 met A2DP, AVRCP, HFP
Jackstekker	Mannelijke jack 3,5mm
Laden van de batterij	USB/micro USB-kabel 95 cm
Laadtijd	2 h
Bereik	10 meter

6. DIAGNOSTIEK VAN DE PROBLEMEN

In geval van een van de onderstaande problemen probeert u een van onderstaande oplossingen uit. Gelieve ons te contacteren wanneer het probleem aanhoudt. Probeer het toestel niet uit elkaar te halen of het zelf te herstellen.

Wanneer de bluetooth audio-adapter niet normaal werkt:

Controleer of het toestel onder spanning staat

Sluit de lader aan om te controleren of de batterij laag staat

Controleer of het toestel in de juiste modus staat en dat de audiokabel van 3,5 mm op de aux-stekker is aangesloten. Controleer de werkwijze met het verklikkerlampje.

Wanneer u een bluetoothtoestel, bijvoorbeeld een bluetooth hoofdtelefoon, niet kunt paren, brengt u het dichtertegen de adapter of start u deze laatste opnieuw op.

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.


Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

NASZE PODZIĘKOWANIA

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzacie Państwo T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz zachowanie niniejszej instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie zamierzonym oryginalnym specyfikacjom/cechom.
- Nigdy nie używaj urządzenia pod wodą lub w miejscach zbyt wilgotnych.
- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych przedmiotów w pobliżu urządzenia
- Używaj / przechowuj urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od -10 ° C do 60 ° C.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy rozmontowywać urządzenia ani próbować samodzielnie go naprawić.
- Nie używaj urządzenia, jeśli doznało szoku lub zostało uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed czyszczeniem lub gdy nie jest używany, odłącz urządzenie od zasilania głównego i wszystkich urządzeń.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu lub użytkowania urządzenia o niekompatybilnych parametrach elektrycznych.
- Wskazane jest, aby chronić baterię, gdy nie jest używana, aby zapobiec jej uszkodzeniu związanemu z upadkiem
- Zawór bezpieczeństwa powinien być bezpiecznie zamknięty, aby zapobiec przedostawaniu się wody do systemu i do wewnętrznych części produktu
- Nie używaj środków ściernych do czyszczenia urządzenia
- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogłyby go porysować lub uszkodzić



1. OPIS

- 1- wskaźnik LED
- 2- Przycisk wielofunkcyjny
- 3- Port mikro USB
- 4- Kabel audio 3,5 mm
- 5- Głoś.(+) / Następny
- 6- Głoś.(-) / Poprzedni
- 7- Mikro

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x odbiornik CARBTKIT5
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x kabel Mikro USB / USB

3. ŁADOWANIE

Nadajnik jest wyposażony w akumulator. Zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.

- A. Użyj dostarczonego kabla micro USB, podłącz go do standardowego portu USB i ładuje się automatycznie.
- B. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin
- C. Czerwone światło (1) świeci w sposób ciągły podczas ładowania; Niebieskie światło (1) zapala się po zakończeniu ładowania.
- D. Możesz ładować i używać nadajnika jednocześnie

4. UŻYTKOWANIE

ON / OFF: Długie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (2) powoduje włączenie i wyłączenie urządzenia

Automatyczne wyłączenie: Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie zostanie podłączone po 3 minutach. Po 12 minutach wyłączy się automatycznie.

Etapy:

- A. Włóż końcówkę jack (4) do portu systemu audio
- B. Włącz urządzenie, migające na przemian czerwone i niebieskie światło (1)
- C. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu, które chcesz podłączyć, i wybierz „CARBTKIT5”
- D. Po ustanowieniu połączenia niebieska dioda LED (1) miga wolniej
- E. Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny (2), aby rozpocząć odtwarzanie lub pauzę. Przytrzymaj pokrętkę, aby wyregulować głośność, krótko, aby zmienić utwory (5) / (6).
- F. Po odebraniu połączenia naciśnij przycisk wielofunkcyjny (2), aby odebrać połączenie, naciśnij ponownie, aby się rozłączyć.
- G. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny (2), aby odrzucić połączenie
- H. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny (2), aby ponownie wybrać ostatnie połączenie.

Wskazówki:

- 1- Urządzenia Bluetooth korzystają z różnych chipów i protokołów, więc czas wyszukiwania i połączenia będzie inny.
- 2- Jeśli połączenie nie powiedzie się lub nie uda się połączyć przez jakiś czas, wyłącz urządzenie i spróbuj ponownie.

5. CECHY

Napięcie ładowania	5V
Pojemność baterii	100 mAh
Typ baterii	Akumulator litowy
Autonomia podczas użycia	5 godz.
Częstotliwość Bluetooth	2402 MHz-2480 MHz
Wersja Bluetooth	V4.2 z A2DP, AVRCP, HFP
Złącze Jack	Jack wtyczka 3.5mm
Ładowanie baterii	Kabel USB/mikro USB 95 cm
Czas ładowania	2 godz.
Zasięg	10 metrów

6. DIAGNOZA PROBLEMÓW

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych problemów spróbuj zastosować jedno z poniższych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, jeśli problem będzie się powtarzał. Nie próbuj demontować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie. Jeśli adapter audio Bluetooth nie działa normalnie:

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone

Podłącz ładowarkę, aby sprawdzić, czy bateria jest rozładowana

Sprawdź, czy tryb urządzenia jest prawidłowy i czy kabel audio 3,5 mm jest podłączony do gniazda aux. Sprawdź tryb pracy zgodnie ze wskaźnikiem świetlnym.

Jeśli nie można sparować urządzenia Bluetooth, takiego jak zestaw słuchawkowy Bluetooth, przenieś go bliżej adaptera lub uruchom ponownie adapter.

POTRZEBUJESZ POMOCY?


W trosce o zadowolenie naszych klientów, masz możliwość kontaktu z nami na info @ t-nb. com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com.

ZAHVALE

Cestitamo vam za nakup in hvala vam za zaupanje, ki ste ga dali T'nB. Naši izdelki so v skladu z veljavnimi uredbami in predpis. Svetujemo vam, da pred uporabo naprave pozorno preberete navodila in nasvete o varnosti in da shranite ta priročnik.

POMEMBNI NASVETI O VARNOSTI

- Napajanje vaše naprave mora ustrezati izvirnim lastnostnim, ki so bile predhodno predvidene.
- Nikoli ne uporabite vaše naprave pod vodo ali v preveč vlažnih okoljih.
- Ne položite vnetljivega predmeta, eksplozivne snovi ali nevarnega predmeta v bližino vaše naprave.
- Vašo napravo uporabljajte/shranjujte samo v okolju, kjer je temperatura med -10°C in 60°C.
- Vašo napravo shranjujte izven dosega otrok.
- Ne demontirajte vaše naprave in ne poskusite je sami popraviti.
- Ne uporabljajte vaše naprave, če je bila podvržena udarcu ali poškodbam.
- Da bi se izognili tveganju smrti z električnim tokom, odklopite vašo napravo iz glavnega napajanja in iz vseh naprav pred čiščenjem ali če je ne uporabljate več.
- T'nB zavrača vsakršno odgovornost v primeru slabe uporabe izdelka ali v primeru uporabe z napravo z električnimi lastnostmi, ki niso kompatibilne.
- Svetujemo vam, da zaščitite baterijo, ko je ne uporabljate, da se izognete poškodbam zaradi izpada.
- Varnostni pokrovec naj bo dobro zaprt, da zadrži pronicanje vode v obtok in notranje dele izdelka.
- Ne uporabljajte čistil za čiščenje naprave.
- Ne pustite naprave blizu ostrih predmetov, ki jo lahko opraskajo ali poškodujejo.



1. DESCRIPTION

- 1- Svetlobni signal
- 2- Več funkcijska tipka
- 3- Mikro vhod za USB
- 4- Avdio kabel 3.5mm
- 5- Vol(+)/naslednji
- 6- Vol(-)/Prejšnji
- 7- Mikro

2. VSEBINA EMBALAŽE

- 1 x CARBTKIT5 Sprejemnik
- 1 x Priročnik o uporabi
- 1 x Mikro kabel USB/USB

3. POLNJENJE

Oddajni aparat je opremljen z baterijo, ki se polni. Priporočamo, da popolnoma napolnite baterijo pred prvo uporabo.

- A. Uporabite mikro kabel USB, ki je dobavljen v embalaži, ki ga priključite v standardni vhod za USB in se avtomatično začne polniti.
- B. Popolnoma se napolni v 2 urah.
- C. Rdeč svetlobni signal (1) sveti neprestano med polnjenjem ; moder svetlobni signal (1) se prižge, ko je polnjenje končano.
- D. Oddajni aparat lahko polnite in uporabljate sočasno.

4. UPORABA

VKLOP/IZKLOP: dolgo pritisčajte na več funkcijsko tipko (2), da prižgete in ugasnete aparat.

Avtomatična zaustavitev : aparat se avtomatično preklopi na prejšnji način, če ga ne priključite po 3 minutah. Po 12 minutah se avtomatično ugasne.

Koraki :

- A. Vstavite v vtičnico (4) na vходу vašega avdio sistema
- B. Prižgite aparat, menjajoče se utripata rdeč in moder svetlobni signal (1)
- C. Aktivirajte funkcijo, ki jo želite priključiti in izberite « CARBTKIT5 »
- D. Ko je enkrat opravljena priključitev, modri svetlobni signal (1) utripa bolj počasi
- E. Enkrat pritisnite na več funkcijsko tipko (2), da začne delovati branje ali da napravite pavzo. Dolgo pritisčajte na kolesce, da regulirate moč zvoka, kratko pritisčajte, da spremenite pesmi (5) / (6).
- F. Ko prejmete poziv, pritisnite na več funkcijsko tipko (2), da odgovorite, ponovno pritisnite za ponovni nagovor .
- G. Dvakrat pritisnite na več funkcijsko tipko (2), da zavrnete poziv.
- H. Dvakrat pritisnite na več funkcijsko tipko (2), da znova stavite zadnji poziv.

SL

NASVETI :

- 1- Naprave Bluetooth uporabljajo različne predmete in protokole, zato bo posledično čas za iskanje in priključitev različen.
- 2- Če povezava ne uspe ali vam naprave zdajle ne uspe priključiti, ugasnite napravo in jo ponovno poskusite prižgati.

5. ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	5V
Kapaciteta baterije	100 mAh
Vrsta baterije	Litij za ponovno polnjenje
Avtonomno v pogonu	5 h
Frekvenca Bluetooth	2402 MHz-2480 MHz
Verzija Bluetooth	V4.2 z A2DP, AVRCP, HFP
Vtičnica za spojni aparat	Klin za vtičnico 3.5mm
Polnjenje baterije	USB kabel /mikro USB 95 cm
Cas polnjenja	2 h
Razdalja za prenašanje	10 metrov

6. DIAGNOSTIKA TEŽAV

V primeru, da se pojavijo naslednje težave, poskusite sprejeti eno od spodnjih rešitev. Če težava traja, se obrnite na nas. Ne poskusite sami razstaviti naprave ali jo popravljati. Če avdio adapter Bluetooth ne deluje normalno :
Preverite napravo in njeno napetost
Priključite polnilec, da preverite, če je baterija slaba
Preverite, če je način, v katerem je naprava, ustrezen in če je avdio kabel 3.5mm in je priključen v vtičnico. Preverite način delovanja po svetlobnem signalu.
V primeru nemožnosti, da povežete napravo Bluetooth, na primer naglavne radijske slušalke Bluetooth, jih približajte adapterju ali da ponovno začnejo delovati.

POTREBUJETE POMOČ ?

Ker se brigamo za zadovoljstvo naših strank, imate možnost, da se obrnete na nas na info@t-nb.com. Glede vzdrževanja, popravila, različnih informacij o izdelku poiščite nasvet na naši internetni strani : www.t-nb.com.

TnB t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

