

- Os 2 LED verdes situados no topo do aparelho devem acender-se. Portanto, a alimentação auxiliar é correta.
- Mantenha o dedo pressionado no botão vermelho situado no centro do aparelho, os 2 LED verdes apagam-se. Insira a ficha no isqueiro 12V do seu veículo mantendo o botão vermelho pressionado.
- Apenas o LED verde «LED2» se acende e confirma que a ligação está correta.
- Solte o botão vermelho, os 2 LED verdes «LED1 e LED2» estão ligados, a ligação está correta.
- Pode agora retirar os terminais da bateria do veículo, e retirar a bateria do aparelho, sem perder os dados de programação.

NOTA : se não tiver nenhuma bateria auxiliar, pode igualmente inserir no compartimento da pilha do aparelho, uma pilha de 9V novo tipo 6LR61. No entanto apenas terá 2h (aproximadamente) para intervir no seu veículo sem a sua bateria.

AVISO : a bateria auxiliar deve ter carga suficiente carregada para dar continuidade. Se a tensão desta bateria não for suficiente, pode perder os seus dados de programação.

IMPORTANTE : O incumprimento do procedimento descrito, ponto por ponto, neste manual levará a perdas de dados da programação. Em todos os casos, a FEU VERT não pode ser considerada responsável por estas perdas de dados.

REMontar A NOVA BATERIA :

- Volte a ligar a nova bateria ao veículo.
- Prima o botão vermelho ao aparelho, e depois retire-o.
- Desligue a bateria auxiliar.
- Apenas lhe resta testar a sua nova bateria pondo a trabalhar o seu veículo.
- Os seus parâmetros de salvaguarda são preservados. Já não necessita voltar ao seu concessionário para reprogramar os seus dados.

2. REGRAS DE SEGURANÇA APLICADAS AO APARELHO

EXPLICAÇÃO DOS AVISOS :



1 Leia as instruções antes de utilizar.



Para utilização no interior.
Não exponha à chuva.

- Se os cabos de alimentação estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, o seu serviço pós-venda ou uma pessoa com qualificação equivalente, a fim de evitar perigos.
- Nunca utilize o aparelho quando este tiver sofrido um choque violento ou uma queda.

3. ELIMINAÇÃO, RECICLAGEM



O símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser colocado no lixo doméstico mas que deve ser reciclado de forma adequada. Com a sua colaboração, reciclando o produto correctamente, está a contribuir para a protecção do ambiente e das pessoas. Uma reciclagem incorrecta coloca em perigo o ambiente e as pessoas. A reciclagem dos materiais contribui para diminuir o consumo de matérias-primas. Pode obter informações adicionais relativas à reciclagem junto das entidades locais, locais de reciclagem e de triagem de resíduos.

4. GARANTIA

A garantia tem a duração de 2 anos. A nossa garantia não cobre os defeitos causados por uma utilização inadequada ou outra que não a indicada neste manual. Para a reclamar, dirija-se ao seu centro auto FEU VERT com o booster completo, a fatura e o recibo de caixa, indicando a avaria.



REF. 201972

SAUVEGARDE DE PROGRAMMATION
ÉLECTRONIQUE FRSALVA PROGRAMACIÓN
ELECTRONICA ESSALVAGUARDA PROGRAMAÇÃO
ELETRÓNICA PT

Feu Vert – 69130 Ecully - France
www.feuvert.fr

Feu Vert, Ibérica - 28027 Madrid
www.feuvert.es

Feu Vert Portugal - 2794-067 Carnaxide
www.feuvert.pt



Fabrique en Chine / Fabricado en China / Feito na china