

2. CONTROLO DO ESTADO DE CARGA :



Acenda os faróis durante 1 a 2 minutos e apague-os em seguida. Desligue os terminais da bateria e, em seguida, ligue o aparelho

de teste. Os indicadores "MÁXIMO"  <13,5V, "MÉDIO"  <12,5V, "MÍNIMO"  <12,3V, acendem consoante o estado da carga da bateria.

3. CAPACIDADE DA BATERIA NO ARRANQUE :



A bateria deve estar com carga máxima. Desligue a bobina de ignição e, em seguida, ligue o aparelho de teste à bateria. Faça uma tentativa de arranque com a chave de ignição. A viatura não consegue arrancar (corte da ignição), mas o indicador verde de

"BATERIA OK"  OK acende se a bateria estiver em boas condições.

N.B. Em caso falha do "motor de arranque", o indicador de

"BATERIA OK"  OK não acende, qualquer que seja o estado da bateria.

4. CONTROLO DO PROGRESSO DE CARGA

O aparelho de teste pode ser utilizado durante a operação de carga da bateria. O indicador vermelho "INCORRETO" do alternador

  acende-se assim que a carga da bateria atingir o seu nível máximo. Desligue o carregador da bateria.

AVISO : verifique bem a polaridade antes da ligação, riscos de curto-circuito.

REGRAS DE SEGURANÇA APLICADAS AO APARELHO

EXPLICAÇÃO DOS AVISOS :

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu serviço pós-venda ou uma pessoa com qualificação equivalente, a fim de evitar perigos.
- Nunca utilize o aparelho quando este tiver sofrido um choque violento ou uma queda.
- Coloque o cabo elétrico do carregador de forma a que ninguém o pise.
- Não puxe o cabo elétrico, a fim de evitar danificar o aparelho.

ELIMINAÇÃO, RECICLAGEM



O símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser colocado no lixo doméstico mas que deve ser reciclado de forma adequada. Com a sua colaboração, reciclando o produto correctamente, está a contribuir para a protecção do ambiente e das pessoas. Uma reciclagem incorrecta coloca em perigo o ambiente e as pessoas. A reciclagem dos materiais contribui para diminuir o consumo de matérias-primas. Pode obter informações adicionais relativas à reciclagem junto das entidades locais, locais de reciclagem e de triagem de resíduos.

GARANTIA

A garantia tem a duração de 2 anos. A nossa garantia não cobre os defeitos causados por uma utilização inadaptada ou outra que não a indicada neste manual. Para a reclamar, dirija-se ao seu centro auto FEU VERT com o booster completo, a fatura e o recibo de caixa, indicando a avaria.



Leia as instruções antes de utilizar.



Para utilização no interior. Não exponha à chuva.



Feu Vert®

REF. 201973

TESTEUR DE BATTERIE
MULTIFONCTIONS FR

COMPROBADOR DE BATERÍA
MULTIFUNCIONES ES

TESTADOR DE BATERIA
MULTIFUNÇÕES PT

Feu Vert – 69130 Ecully - France
www.feuvert.fr

Feu Vert, Ibérica - 28027 Madrid
www.feuvert.es

Feu Vert Portugal - 2794-067 Carnaxide
www.feuvert.pt

Fabriqu  en Chine / Fabricado en China / Feito na china

