








PV CONTACT V2 - 601327



PV 146






FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
PL Zachować instrukcję do wglądu w przyszłości.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
PT Guardar este manual para futuras utilizações.



Distribué par :
FEU VERT - 69130 ECULLY - France
FEU VERT IBERICA - 28027 MADRID - España
FEU VERT POLSKA - 02-785 WARSZAWA - Polska


FR Assemblage - PL Montaż - ES Montaje - PT Montagem






FR Fonctions - PL Funkcje - ES Funciones - PT Funções

FR Repli de l'arceau - PL Wygięcie łuku - ES Desarmado del arco - PT Dobra do arco

FR Montage sur véhicule - PL Montowanie na pojazdach
ES Montaje en vehículos - PT Montagem em veículos



FR DÉGRAISSANT
PL ODTŁUSZCZACZ
ES DESENGRASANTE
PT DESENGORDURANTE



FR ATTENTION À LA CHUTE DE L'ARCEAU EN ROTATION.
PL UWAGA NA SPADAJĄCY PAŁĄK PRZY OBRODZIE.
ES AL SACAR EL PUENTE, TENGA CUIDADO QUE NO SE CAIGA.
PT CUIDADO COM A QUEDA DO ARCO EM ROTAÇÃO.