

Velair



ECLIPSE

MANUEL D'UTILISATION

www.velair.fr

Montage Vélo électrique

Ce manuel d'utilisation fournit des instructions d'assemblage pour votre nouveau vélo électrique tel qu'il est livré de l'usine. Nous vous recommandons de faire appel au SAV Velair pour une prestation professionnelle. Retirez soigneusement l'emballage de protection des composants illustrés ci-dessous. Les composants du colis sont: un cadre intégrant le câblage électrique et freinage, une roue avant et arrière, un écran d'affichage LCD, une selle, une batterie, un chargeur, les pédales, le phare.



1.1 Outils

Les outils nécessaires au montage (non fournis) sont:

- Clé Allen de 4 mm
- 5 mm clé Allen
- Clé plate de 10 mm
- Clé plate de 15 mm

1.2 Montage de la roue avant

Placez délicatement la roue dans les pattes de fourche pour aligner le disque de frein dans la fente de l'étrier. Notez que l'essieu est installé dans les pattes de fourche.

Serrez la roue avant en tournant la vis du moyeu avant. Vérifiez que les plaquettes de frein sont alignées dans la fente de l'étrier car la roue doit tourner librement sans que l'étrier ne frotte. Le pneu doit être à égale distance de chaque côté de la fourche.



1.3 ASSEMBLAGE DU GUIDON

Retirez soigneusement l'emballage protecteur et vérifiez que les composants ne sont pas endommagés.

Retirez la plaque en plastique installée en usine sur la tige de direction (poussez vers l'avant). Placez le guidon et la tige dans la potence de direction. Le guidon doit être centré pour garantir une direction précise.



1.4 MONTAGE PHARE ET GARDE-BOUE

Le trou ménagé au centre de la fourche est une option afin de monter le phare et l'aile avant ensemble.



1.5 MONTAGE DE LA SELLE

AVERTISSEMENT:

Votre tige de selle doit être insérée profondément dans le tube de selle du cadre de manière à ce que le repère d'insertion minimale ne soit pas visible. Ne pas respecter pas cette consigne peut entraîner la rupture de la tige de selle, une perte de contrôle et une chute qui pourrait causer des blessures graves. Voir l'image ci-dessous pour la marque d'insertion minimale.

Insérez la tige de selle dans le tube du cadre. Faites-le glisser à la hauteur souhaitée, en vous assurant que le repère d'insertion minimale ne soit pas visible.

Serrez l'écrou de réglage, puis verrouillez le levier de dégagement rapide pour maintenir fermement le siège en place.



1.6 MONTAGE PÉDALES

Les pédales sont étiquetées «L» et «R», les pédales se vissent directement à l'extrémité des manivelles.

Installez la pédale marquée «L» sur la manivelle sur le côté gauche du cadre, et la pédale marquée «R» doit être installée sur le côté droit du cadre.

Vissez chaque pédale dans la manivelle appropriée et serrez avec une clé.

